


Vlijen / afreien van een tuinpad

Written by Online Tuinieren

Indien er is gekozen voor een maatvastе steen/bestrating (stenen die allemaal dezelfde dikte hebben) is het mogelijk deze middels de vlij methode te leggen. Vlijen wordt ook wel afreien genoemd en is het vlak maken van het zandbed met een lat of waterpas. Persoonlijk vlij ik het liefst met een waterpas maar dat komt omdat ik met zeer weinig hulpmiddelen het zandbed vlij. Voor de wat minder geoefende kan je het beste een hulpmiddel maken om een tuinpad, terras of oprit te vlijen.

Vlijen/afreien van een tuinpad:



Alvorens je een tuinpad gaat vlijen ga je de kantopsluiting maken. In dit voorbeeld heb ik gekozen voor opsluitbanden van 5x15x100 cm wat voor een tuinpad onder normale omstandigheden voldoende is. Sla een piketpaaltje naast de woning en leg een [bouwhaak](#) in de hoek zoals op de linker illustratie. Span nu een metselkoord naar het trottoir en sla ook hier een piket in de grond. Door gebruik te maken van de bouwhaak staat de lijn nu exact haaks op de woning. Controleer of er een [afschot](#) is van minimaal 1 cm per meter. Herhaal deze handeling nu voor de andere zijde van het tuinpad zoals op de rechter illustratie.



Zet nu langs het metselkoord de opsluitbanden. Het is het mooist als je de opsluitbanden 2 cm lager ingraaft dan de hoogte van het tuinpad.

Vlijen / afreien van een tuinpad


Written by Online Tuinieren



Minimaal 10 cm breedte voor de afreien. De afreien moet minimaal 5 cm breedte hebben en moet 5 cm breedte hebben.



Als de afreien al aanwezig is, trekken de afreien eronder heen en trekken het zandbed mee op.



De afreien moet minimaal 10 cm breedte hebben en moet 5 cm breedte hebben. De afreien moet minimaal 5 cm breedte hebben en moet 5 cm breedte hebben.

Vlijen / afreien van een tuinpad

Written by Online Tuinieren



De andere zijden van het pad zullen dezelfde vorm aannemen.